

Inverter Ibrido Monofase

# Manuale utente





SOLARMG S.R.L +39-055-9110077 Support@solarmg.it ia Enrico De Nicola, 952025 Montevarchi AR Italy

## Contenuti

1 Riguardo questo manuale1
1.1 Ambito di validità1
1.2 Target1
2 Sicurezza e simboli1
2.1 Misure di sicurezza1
2.2 Spiegazioni dei simboli2
3 Introduzione
3.1 Istruzioni di base
3.2 Modalità operative
3.2.1 Auto Consumo
- 3.2.3 VendiPrima
3.2.5 cdmCarica
3.2.6 EmsEsterno
3.2.7 PeakShave
3.2.8 Tempo di Utilizzo6
4 Installazione
4.1 Pre-installazione
4.1.1 Unpacking & Package List
4.1.2 Panoramica del Prodotto
4.1.3 Posizione di montaggio11
4.2 Montaggio
4.3 Connessione elettrica14
4.3.1 Connessione FV
4.3.2 Collegamento della batteria
4.3.2.1 BAT-CAN/RS48519
4.3.3 Parallelo multi inverter
4.3.4 Connessione CA
4.3.5 Connessione CT o meter23
4.4 Connessione di comunicazione25

5. Funzionamento	
5.1 Pannello di controllo	
5.2 Panoramica del menu	
5.3 Impostazione dell'inverter	
5.3.1 Ora & Data	
5.3.2 Sicurezza	
5.3.3 Batteria al Litio	
5.3.4 Modalità FV	
5.3.5 Param Bat	
5.3.6 Energy Management System (EMS Param)	
5.3.7 Timing of Use	
5.3.8 AC Carica	
5.3.9 Foza Carica	
5.3.10 Forza Scarica	34
5.3.11 Protezione Param	35
5.3.12 Multimacchina in Parallelo	
5.3.13 Impostazione del generatore diesel (Diese1 Gen Param)	
6. Power ON/OFF	
6.1 Power ON	
6.2 Power OFF	
6.3 Restart	
7. Manutenzione e risoluzione dei problemi	
7.1 Manutenzione	
7.2 Risoluzione dei problemi	38
8. Specifiche	49
•	

## 1. Riguardo questo manuale

## 1.1 Ambito di validità

Questo manuale descrive principalmente le informazioni sul prodotto, le linee guida per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la risoluzione dei problemi. E questo manuale si applica all'inverter ibrido monofase.

SG-3KWHB

Si prega di tenere questo manuale sempre a disposizione in caso di emergenza.

### 1.2 Target

Questo manuale è rivolto a personale qualificato. Le attività descritte nel presente manuale devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

## 2. Sicurezza e simboli

### 2.1 Misure di sicurezza

1. Tutti gli interventi sull'inverter devono essere eseguiti da elettricisti qualificati.

2. I pannelli fotovoltaici e l'inverter devono essere collegati a terra.

3. Non toccare il coperchio dell'inverter prima di 5 minuti dopo aver scollegato sia l'alimentazione CC che quella CA.

4. Non toccare l'involucro dell'inverter durante il funzionamento, tenere lontano da materiali che potrebbero essere influenzati dalle alte temperature.

5. Assicurarsi che il dispositivo usato e tutti i relativi accessori siano smaltiti in conformità con le normative applicabili.

6. L'inverter deve essere posizionato verso l'alto e maneggiato con cura durante la consegna. Prestare attenzione all'impermeabilità. Non esporre l'inverter direttamente ad acqua, pioggia, neve o spruzzi.

7. Usi alternativi, modifiche all'inverter sono sconsigliate. La garanzia può decadere se l'inverter è stato manomesso o se l'installazione non è conforme alle relative istruzioni di installazione.

### 2.2 Spiegazioni dei simboli

L'inverter è rigorosamente conforme agli standard di sicurezza pertinenti. Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni e le precauzioni durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione.



Pericolo di alta tensione e scosse elettriche! Solo personale qualificato può eseguire lavori sull'inverter.



Fare attenzione alla superficie calda. La temperatura di alcune parti dell'inverter può superare i 60 °C (140°F) durante il funzionamento. Per evitare ustioni, non toccare l'inverter durante il suo funzionamento.



Pericolo di alta tensione. La tensione residua nell'inverter richiede 5 minuti per scaricarsi, NON aprire il coperchio dell'inverter subito dopo averlo scollegato, attendere 5 minuti prima dell'intervento.



queste istruzioni, avvertenze e precauzioni può causare Fare riferimento al manuale prima della manutenzione.

Leggere attentamente tutte le istruzioni. La mancata osservanza di

Marchio CE L'inverter è conforme ai requisiti delle direttive CE applicabili.

# CE

aeii inverter aurante ii runzionamento. Scarica di potenza residua Non aprire il coperchio dell'inverter prima di 5 minuti dopo aver scollegato sia l'alimentazione DC che AC.

malfunzionamenti o danni al dispositivo.

Non smaltire questo dispositivo con i normali rifiuti domestici.

## 3. Introduzione

### 3.1 Istruzioni di base

Gli inverter ibridi della serie SG-HB sono progettati per aumentare l'indipendenza energetica dei proprietari di case. La gestione dell'energia si basa su strutture tariffarie basate sul tempo di utilizzo e sulla domanda, riduce significativamente la quantità di energia acquistata dalla rete pubblica e ottimizza l'autoconsumo.



## 3.2 Modalità operative

### 3.2.1 Autoconsumo

La modalità Autoconsumo è per le regioni con tariffe incentivanti basse e prezzi elevati dell'elettricità. L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene utilizzata per ottimizzare le esigenze di autoconsumo. L'energia in eccesso viene utilizzata per ricaricare le batterie, l'eventuale eccesso rimanente viene poi immesso in rete.



#### Flusso Energia:

 $\mathsf{PV} \to \mathsf{Carico} \to \mathsf{Batteria} \to \mathsf{Rete}$ 

Note: Impostazione avanzata

Quando si seleziona 0 W nel menu Modalità P, l'inverter esporterà zero energia alla rete. Quando si seleziona xx W nel menu Modalità P, l'inverter esporterà energia personalizzata alla rete.

### 3.2.2 CaricaPrima

Quando la rete fallisce, il sistema passerà automaticamente alla modalità CaricaPrima. I carichi di backup possono essere alimentati sia dall'energia fotovoltaica che dalla batteria.



**Flusso Energia:**  $PV \rightarrow Batteria \rightarrow Carico \rightarrow Rete$ 

### 3.2.3 VendiPrima

La modalità VendiPrima è adatta per le regioni con tariffe feed-in elevate.



### 3.2.4 Mantieni

La modalità Mantieni è adatta per situazioni in cui la capacità della batteria è ridotta e la batteria viene caricata e scaricata alla potenza specificata.



### 3.2.5 cmdCarica

In modalità cmdCarica, entro l'intervallo di carica della batteria, la batteria viene caricata e scaricata alla potenza specificata.



 $\begin{array}{l} \mbox{Flusso Energia: } Scarica: \mbox{Batteria e PV} \rightarrow Carico \rightarrow \mbox{Rete} \\ \hline Charge: PPV > PCharge Set: \mbox{PV} \rightarrow \mbox{Batteria} \rightarrow \mbox{Carico} \rightarrow \mbox{Rete} \\ \hline PPV < PCharge Set: \mbox{PV+Rete} \rightarrow \mbox{Batteria} \rightarrow \mbox{Carico} \end{array}$ 

### 3.2.6 EmsEsterno

La modalità EmsEsterno richiede accessori di controllo esterni personalizzati in grado di controllare a distanza il funzionamento dell'inverter. Non è consigliabile utilizzarlo senza personale professionale.

### 3.2.7 PeakShave

Nella modalità PeakShave, la carica e la scarica della batteria sono controllate impostando l'alimentazione CA per ridurre il carico di picco della rete elettrica.





### 3.2.8 Time of Use

La modalità Time of Use è pensata per premiare i clienti che fanno la loro parte per ridurre la domanda sulla rete elettrica, in particolare durante i periodi di picco di utilizzo. Usa la maggior parte della tua elettricità dall'energia fotovoltaica e durante i periodi non di punta e potresti ridurre significativamente la tua bolletta mensile.

#### A. Impostazioni Ricarica PV

Modalità Ricarica



Impostazione della carica in 4 periodi. Flusso Energia:  $\mathsf{PV} \to \mathsf{Batteria} \to \mathsf{Carico} \to \mathsf{Rete}$ 

#### AC Ricarica



Impostazione della carica in 4 periodi.

#### Flusso Energia:

PV e Rete  $\rightarrow$  Batteria  $\rightarrow$  Carico

#### Note:

La carica AC scelta,

l'AC caricherà la batteria anche quando il PV è basso o non c'è PV.

#### **B. Scarica forzata**

4 periodi di impostazione del tempo di scarica



Flusso di Energia: Batteria e PV  $\rightarrow$  Carico  $\rightarrow$  Rete

#### C. Scarica Vietata

Impostazione di 4 periodi di scaricamento, la batteria verrà caricata per prima.



## 4. Installazione

### 4.1 Pre-installazione

### 4.1.1 Unpacking & Package List

#### Unpacking

Al ricevimento dell'inverter, verificare che l'imballaggio e tutti i componenti non siano mancanti o danneggiati. Contattare direttamente il rivenditore per ricevere assistenza in caso di danni o componenti mancanti.

#### Package List

Aprire la confezione, controllare la lista di imballaggio mostrata di seguito.



No.	Qty	Items	No. Qty		Items
1	1	Hybrid Inverter	11	1	Connettori Batteria
2	1	Certificato di ispezione	12	1	Modulo Monitor
3	1	Guida all'installazione rapida	13	1/2	Connettori DC
4	1	Garanzia	14	3	Vite Staffa a muro
5	1	Guida installazione rapida monitoraggio	15	3	Tubo di espansione in plastica
6	1	СТ	16	1	Smart Meter (Opzionale)
7	1	Cavi Batteria	17	1	Copertura impermeabile CA
8	1	Vite di Sicurezza	18	1	Connettori Meter
9	3	Connettori Comunicazione	19	2	Comunicazione T568B
10	1	Staffa Montaggio a Muro			



#### Note:

Quantità connettori DC: 3KW corrisponde a 1 paio di connettori DC.

### 4.1.2 Panoramica del Prodotto



#### Terminali dell'inverter



### 4.1.3 Posizione di montaggio

Gli inverter sono progettati per installazione interna ed esterna (IP65), per aumentare la sicurezza, le prestazioni e la durata dell'inverter, selezionare attentamente la posizione di montaggio in base alle seguenti regole:

• L'inverter deve essere installato su una superficie solida, lontana da materiali infiammabili o soggetti a corrosione, adeguata al peso e alle dimensioni dell'inverter.

- La temperatura ambiente deve essere compresa tra -25°C ~ 60°C (tra -13 °F e 140°F).

• L'installazione dell'inverter deve essere protetta sotto una tettoia. Non esporre l'inverter alla luce solare diretta, all'acqua, alla pioggia, alla neve, agli spruzzi di fulmini, ecc.



• L'inverter deve essere installato verticalmente sulla parete o appoggiato su un piano con un angolo di inclinazione limitato. Si prega di fare riferimento all'immagine qui sotto.



• Lasciare spazio sufficiente attorno all'inverter per facilitare l'accesso all'inverter, ai punti di connessione e alla manutenzione.



## 4.2 Montaggio





### 4.3 Collegamento Elettrico



#### Assegnazione dei pin dell'adattatore di comunicazione

	No.	COM1	COM2	COM3
	No.         COM1         COM2         COM3           1         +3_3V         CT-U         SGND           2         DRM1/5         RS485-A         TEP           3         DRM2/6         CT-N         485-A2           4         DRM3/7         RS485-B         CANH_BAT1           5         DRM4/8         CANL_BAT1	SGND		
2 DRM1/5 3 DRM2/6 4 DRM3/7 5 DRM4/8 12345678 6 DRM0 7 SELV12	RS485-A	TEP		
	3	DRM2/6	CT-N	485-A2
	4	DRM3/7	RS485-B	CANH_BAT1
	5	DRM4/8		CANL_BAT1
	6	DRM0		485-B2
	7	SELV12		BAT-485-A
	8	RPSD		BAT-485-B



Per i generatori diesel o l'uso in parallelo di più macchine, contattare il produttore e fornire istruzioni di installazione e funzionamento separatamente.

### 4.3.1 Connessione FV

L'inverter ibrido ha uno/due canali MPPT collegabili

con una/due stringhe di pannelli fotovoltaici. Assicurarsi che siano rispettati i seguenti requisiti prima di collegare i pannelli e le stringhe FV all'inverter:

• La tensione a circuito aperto e la corrente di cortocircuito della stringa FV non devono superare il range ragionevole degli inverter.

- La resistenza di isolamento tra la stringa FV e la terra deve superare i 300 kΩ.
- La polarità delle stringhe FV sia corretta.
- Utilizzare le spine CC nell'accessorio.
- Il parafulmine deve essere installato tra la stringa FV e l'inverter.
- Scollegare tutti gli interruttori FV (CC) durante il cablaggio.



#### Warning:

L'alta tensione mortale potrebbe verificarsi sul lato CC, rispettare le norme di sicurezza elettrica durante il collegamento. Assicurarsi della corretta polarità del cavo collegato all'inverter, altrimenti l'inverter potrebbe danneggiarsi.

Step 1





Suggerimento per il cavo fotovoltaico

Sezione trasversale

#### Step 2





#### > Note:

Note:

Si prega di utilizzare una pinza per connettori FV per pizzicare la punta della freccia.

### R

Sentirai un clic quando il gruppo del connettore è corretto.

#### Step 3



#### 4.3.2 Connessione batteria

Gli inverter ibridi sono compatibili con la batteria al litio. Per batterie al piombo o batterie di altre marche, verificare con il distributore locale o per il supporto tecnico.



#### Note:

Impostare il tipo di batteria e il produttore, fare riferimento al capitolo 5.3.

È necessaria la comunicazione BMS (Battery Management System) tra inverter e batteria.



Ruotare in senso antiorario e rimuovere il dado della staffa di montaggio



#### Step 2

Passare il cavo della batteria con la polarità corretta attraverso il dado e la staffa di installazione.





Suggerimento per il cavo della batteria Sezione trasversale 4 AWG Assicurarsi che le polarità della batteria siano corrette.



Inserire il cavo della batteria nel terminale corrispondente e bloccarlo con una chiave esagonale.



#### Step 4

Inserire il connettore della batteria nell'inverter, se si sente un "click", significa che il collegamento della batteria è terminato.



#### 4.3.2.1 BAT-CAN/RS485







Il meter comunica solo con l'host e non comunica con la macchina. Fare riferimento ai capitoli 4.3.5.

### 4.3.4 Connessione AC

Il terminale AC contiene "GRID" ed "EPS", GRID per il carico ed EPS per il carico di emergenza.

Prima del collegamento, è necessario un interruttore CA separato tra il singolo inverter e l'alimentazione CA in ingresso. Ciò garantirà che l'inverter venga disconnesso in modo sicuro durante la manutenzione e completamente protetto dalla corrente di ingresso CA.

È necessario un interruttore CA aggiuntivo per isolare la connessione On-Grid dalla rete quando necessario. Di seguito sono riportati i requisiti per l'interruttore CA On-Grid.

Modello Inverter	Specifiche Interruttore AC
1-3KW	32A/200V/230V Interruttore AC
3-6KW	63A/200V/230V Interruttore AC



Per il cablaggio sarà necessario un elettricista qualificato.

Modello	Dim. Cavo	$\textbf{Cavo} \ ( \ \textbf{mm^2} \ )$	Valore Coppia
1-6kW	8-10AWG	4-6	1.2N·m

#### Seguire i passaggi per la connessione CA

· Collegare il protettore o l'interruttore CC prima del collegamento.

• rimuovere il manicotto isolante lungo 11 mm (0,5 pollici), svitare i bulloni, inserire i cavi di ingresso CA secondo le polarità indicate sulla morsettiera e serrare le viti dei terminali.

Step 1





## I terminali del cablaggio devono essere avvolti con nastro isolante,

altrimenti si causerà un cortocircuito e si danneggerà l'inverter.



Note: La max. carica di potenza collegato alla porta EPS non deve superare il valore massimo EPS dell'inverter. intervallo di potenza in uscita.

Step 2





Step 3



### 4.3.5 Connessione CT o Meter

Il Meter e un sensore di corrente (CT in breve di seguito) vengono utilizzati per rilevare la direzione della corrente del carico locale e della rete. La funzione di controllo dell'uscita degli inverter verrà attivata in base ai dati rilevati.





#### Installare il CT



#### Installare il Meter



### 4.4 Collegamento Comunicazione

Il modulo di monitoraggio può trasmettere i dati al server cloud e visualizzare i dati su PC, tablet e smartphone.

#### Installare la comunicazione WIFI/Ethernet/GPRS/RS485

La comunicazione WIFI/Ethernet/GPRS/RS485 è applicabile all'inverter. Fare riferimento alle "Istruzioni per la configurazione della comunicazione" per istruzioni dettagliate.





Accendere l'interruttore CC e l'interruttore automatico CA e attendere finché l'indicatore LED sul modulo di monitoraggio non lampeggia, indicando che il modulo di monitoraggio è collegato correttamente.

## 5. Funzionamento

### 5.1 Pannello di Controollo



No.	Items	No.	Items
1	LCD Display	5	UP Bottone
2	POWER LED Indicatore	6	DOWN Bottone
3	GRID LED Indicatore	7	BACK Bottone
4	FAULT LED Indicatore	8	ENTER Bottone



#### Note:

Tenere premuto il pulsante UP/DOWN per rotolare rapidamente.

Sign	Power	Colore	Spiegazione
POWER	ON	Verde	L'inverter è in stand-by
	OFF		L'inverter è spento
0.010	ON	Verde	L'inverter sta fornendo potenza
GRID	OFF		L'inverter non fornisce potenza
	ON	Rosso	Si è verificato un guasto
FAULI	OFF		Nessun guasto

### 5.2 Panoramica Menu

L'inverter ibrido è dotato di un display LCD per un funzionamento chiaro e il menu del display LCD può essere presentato come segue:



### 5.3 Impostazione Inverter

L'impostazione è per l'inverter ibrido. Per qualsiasi dubbio, contattare il distributore per maggiori dettagli.

### 5.3.1 Ora & Data



#### 5.3.2 Sicurezza



### 5.3.3 Batteria al litio





Per un'introduzione dettagliata di ciascuna modalità, fare riferimento al capitolo 3.2 del manuale utente.

### 5.3.7 Time of Use





#### Note:

La carica e la scarica temporizzata necessitano di completare le tre impostazioni di "Chg Cmd", "Chg Pwr" e "Chg Range", altrimenti non funzionerà correttamente.

### 5.3.8 Ricarica AC



### 5.3.9 Ricarica Forzata





### 5.3.10 Scarica Forzata





### 5.3.11 Parametri di protezione



#### Note:

Quando si modificano i parametri, è necessario prestare attenzione all'unità.

### 5.3.12 Multimacchina in Parallelo



### 5.3.13 Diesel Generator Setting (Diese1 Gen Param)



Diese1GenE TimeCtr1En StartSoc EndSoc TimeDelay TimOn1 TimOff1 TimOn2 TimOff2 TimOn3 TimOff3
--



L'abilitazione del generatore diesel e il controllo a tempo abilitato devono essere attivi, altrimenti il generatore diesel non può essere avviato.

## 6. Power ON/OFF

Si prega di verificare i seguenti requisiti prima del test:

- Il luogo di installazione è adatto secondo il capitolo 4.1.3.
- · Tutti i cavi elettrici siano collegati saldamente, compresi i moduli
- fotovoltaici, la batteria e il lato CA (come il lato rete, il lato EPS, il lato Gen).
- · La linea di terra e la linea Smart Meter/CT sono collegate.
- · Gli inverter ibridi devono essere impostati in base allo standard di rete locale richiesto.
- Per ulteriori informazioni contattare oi distributori

### 6.1 Power ON

Accendere l'interruttore CC.

 Dopo l'illuminazione del display LCD, l'inverter ibrido deve essere impostato per la prima volta seguendo il Capitolo 5.3.

· Quando l'inverter funziona in modalità normale, l'indicatore di funzionamento si accende (fare riferimento al capitolo 5.1).

### 6.2 Power OFF

Spegnere l'interruttore CC (nell'inverter ibrido) e tutti gli interruttori extra.

Note: L'inverter ibrido deve essere riavviato dopo 5 minuti.

### 6.3 Restart

Riavviare l'inverter ibrido, seguire i passaggi indicati di seguito:

- · Spegnere l'inverter Sch. al capitolo 6.2.
- Avviare l'inverter Sch. al capitolo 6.1.

## 7. Manutenzione e risoluzione dei problemi

### 7.1 Manutenzione

Periodicamente è necessaria la manutenzione, seguire i passaggi indicati di seguito.

- · Collegamento fotovoltaico: due volte l'anno
- Connessione AC (rete ed EPS): due volte l'anno
- · Collegamento della batteria: due volte l'anno
- Collegamento a terra: due volte l'anno
- · Dissipatore di calore: pulire con un panno asciutto una volta all'anno

### 7.2 Risoluzione dei problemi

I messaggi di errore vengono visualizzati quando si verifica un guasto, consultare la tabella per la risoluzione dei problemi e trovare le soluzioni correlat

Tipo di guasto	Code	Nome	Descrizione	Soluzione
	A01	PvConnectFault	Tipo di connessione FV diversa dalla configurazione	<ul> <li>Controllare il collegamento dei moduli fotovoltaici</li> <li>Controllare l'impostazione della modalità PV Rif. Capitolo 5.3.</li> </ul>
	A02	lsoFault	II controllo ISO tra pannelli/cavi FV e terra è anomalo.	<ul> <li>Controllare i cavi dei moduli fotovoltaici, se i cavi sono bagnati o danneggiati, quindi eseguire la rettifica.</li> <li>se il guasto si presenta continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>
	A03	PvAfciFault	Arco di corrente FV	<ul> <li>Controllare i cavi e i connettori dei moduli fotovoltaici rotti o allentati, quindi eseguire la rettifica.</li> <li>Se il guasto si verifica continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>
	A04	Pv1OverVoltFault		
	A05	Pv2OverVoltFault		<ul> <li>Riconfigurazione delle stringhe FV, riduzione del numero FV di una stringa FV per ridurre la tensione di ingresso FV dell'inverter.</li> <li>Suggerimento di contattare i distributori locali.</li> </ul>
	A06	Pv3OverVoltFault		
	A07	Pv4OverVoltFault		
PV Fault	A08	Pv5OverVoltFault	SovraTensione FV	
	A09	Pv6OverVoltFault		
	A10	Pv7OverVoltFault		
	A11	Pv8OverVoltFault		
	A12	Pv9OverVoltFault		
	A13	Pv10OverVoltFault		
	A14	Pv11OverVoltFault		
	A15	Pv12OverVoltFault		
	A16	PV1Reve-rseFault		
	A17	PV2Reve-rseFault		Check PV(+) and PV(-) Connect
	A18	PV3Reve-rseFault	PV(+) and PV(-) reversed	whether reversed or not. • If reversed, make correction.
	A19	PV4ReverseFault	Connection	
	A20	PV5ReverseFault		
	A21	PV6ReverseFault		

#### Codice di errore e risoluzione dei problemi

Tipo di guasto	Code	Nome	Description	Soluzione
	A22	PV7ReverseFault		
	A23	PV8ReverseFault		
	A24	PV9ReverseFault		
	A25	PV10ReverseFault		
	A26	PV11ReverseFault		
	A27	PV12ReverseFault		
	A33	Pv1AbnormalFault		
	A34	Pv2AbnormalFault		
	A35	Pv3AbnormalFault		
	A36	Pv4AbnormalFault		
	A37	Pv5AbnormalFault		
	A38	Pv6AbnormalFault		
	A39	Pv7AbnormalFault		
	A40	Pv8AbnormalFault		
PV Fault	A41	Pv9AbnormalFault		
	A42	Pv10AbnormalFault		
	A43	Pv11AbnormalFault		<ul> <li>Verificare l'occlusione parziale dei moduli fotovoltaici o celle danneggiate.</li> </ul>
	A44	Pv12AbnormalFault	Collegamento invertito PV(+) e PV(-).	<ul> <li>Controllare i cavi ei connettori del modulo fotovoltaico rotti o allentati,</li> </ul>
	A45	Pv13AbnormalFault		quindi ripararli.
	A46	Pv14AbnormalFault		
	A47	Pv15AbnormalFault		
	A48	Pv16AbnormalFault		
	A49	Pv17AbnormalFault		
	A50	Pv18AbnormalFault		
	A51	Pv19AbnormalFault		
	A52	Pv20AbnormalFault		
	A53	Pv21AbnormalFault		
	A54	Pv22AbnormalFault		
	A55	Pv23AbnormalFault		
	A56	Pv24AbnormalFault		

Tipo di Guasto	Code	Nome	Description	Soluzione	
	B01	PcsBatOverVoltFault	Battery voltage over or under	• Controllare le linee della batteria colle all'inverter e i connettori rotti o allenta • Effettuare la rettifica in caso di rottura allentamento. • Controllare se la tensione della batteri	Controllare le linee della batteria collegate
	B02	PcsBatUnderVoltFault			Effettuare la rettifica in caso di rottura o allentamento.     Controllare se la tensione della batteria è
	B03	PcsBatInsOverVoltFaul		anomala o meno, quindi effettuare la manutenzione o sostituire la nuova batteria.	
	B04	PcsBatReversedFault	Bat. (+) e Bat. (-) sono invertite	<ul> <li>Controllare che Bat.(+) e Bat.(-) siano collegati in modo invertito o meno.</li> <li>Effettuare la correzione se invertita.</li> </ul>	
	B05	PcsBatConnectFault	Cavi della batteria allentati	Controllare che i cavi e i connettori della i batteria siano danneggiati o che siano collegat allentati.     Effettuare la correzione in caso di rottura.	
	B06	PcsBatComFault	Comunicazione della batteria anomala	<ul> <li>Controllare che i cavi di comunicazione lato batteria siano danneggiati o collegati in modo allentato, quindi eseguire la rettifica.</li> <li>Controllare che la batteria sia spenta o che presenti altre anomalie, quindi controllare la batteria o sostituirla con una nuova batteria.</li> </ul>	
	B07	PcsBatTempSensorOpen	Sensore di temperatura	<ul> <li>Controllare se il sensore di temperatura della batteria e i cavi collegati sono</li> </ul>	
	B08	PcsBatTempSensorShort	della batteria anomalo	danneggiati o meno, quindi rettificarli o sostituirli con uno nuovo.	
Battery Fault	B09	BmsBatSystemFault			
	B10	BmsBatVolOverFault			
	B11	BmsBatVolUnderFault			
	B12	BmsCellVolOverFault			
	B13	BmsCellVolUnderFault			
	B14	BmsCellVolUnbanceFau		<ul> <li>Se si verifica un guasto specifico ad alta o bassa temperatura, è necessario</li> </ul>	
	B15	BatChgCurOverFault		modificare la temperatura dell'ambiente installato sulla batteria.	
	B16	BatDChgCurOverFault	Tutti questi guasti	Riavviare la batteria, forse funzionera normalmente.	
	B17	BatTemperatureOverFa	verranno rilevati o segnalati dal BMS della	• Se questo quasto si verifica	
	B18	BatTemperatureUnderF	batteria.	continuamente e frequentemente, chiedere ajuto aj distributori locali.	
	B19	CelTemperatureOverFa			
	B20	CelTemperatureUnderF			
	B21	BatlsoFault			
	B22	BatSocLowFault			
	B23	BmsInterComFault			
	B24	BatRelayFault			

Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	B25	BatPreChaFault		
	B26	BmsBatChgMosFault		
	B27	BmsBatDChgMosFault		
	B28	BMSVolOVFault		
	B29	BMSVolLFault		
	B30	VolLockOpenFault		
	B31	VolLockShortFault		
	B32	ChgRefOVFault		
	C01	GridLossFault	Rete persa (in isola)	<ul> <li>L'inverter si riavvierà automaticamente quando la rete tornerà alla normalità.</li> <li>Verificare che l'inverter collegato ai connettori di rete e al cavo sia normale o meno.</li> </ul>
Battery Fault	C02	GridUnbalanVoltFault	Tensione di rete sbilanciata.	<ul> <li>L'inverter si riavvierà automaticamente quando la rete trifase tornerà alla normalità.</li> <li>Controllare l'inverter collegato alla rete, connettori e cavi normali o no. connettori e cavo normali o no.</li> </ul>
	C03	GridInstOverVoltFault	SovraTensione istantanea di rete	<ul> <li>L'inverter si riavvierà automaticamente quando la rete trifase tornerà alla normalità.</li> <li>Contattare il distributore locale o la società di rete richiesta per regolare i parametri di protezione.</li> </ul>
	C04	Grid10MinOverVoltFault	SovraTensione di rete per 10 minuti	<ul> <li>L'inverter si riavvierà automaticamente quando la rete trifase tornerà alla normalità.</li> <li>Contattare il distributore locale o la società di rete richiesta per regolare i parametri della tensione di protezione di 10 minuti.</li> </ul>
	C05	GridOverVoltFault	SovraTensione di rete	
	C06	GridUnderVoltFault	SottoTensione di rete	<ul> <li>L'inverter si riavvierà automaticamente quando la rete trifase tornerà alla normalità.</li> </ul>
	C07	GridLineOverVoltFault	SovraTensione di fase di rete	<ul> <li>Contatto con il distributore locale o</li> <li>la società di rete richiesta</li> </ul>
	C08	GridLineUnderVoltFault	SottoTensione di fase di ret	regola i parametri di protezione della tensione
	C09	GridOverFreqFault	Sovrafrequenza di Rete	L'inverter si riavvierà automaticamente quando la rete trifase tornerà alla normalità.     Contattare il distributore locale
	C10	GridUnderFreqFault	SottoFrequenza di rete	o la società di rete richiesta per regolare i parametri di protezione della frequenza.

Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
Off-grid Fault	D01	UpsOverPowerFault	Sovraccarico In Off-grid	<ul> <li>Ridurre i carichi.</li> <li>Se a volte è sovraccarico, può essere ignorato, quando la potenza di generazione è sufficiente per essere recuperata.</li> <li>Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>
	D02	GridConflictFault	Rete collegata al terminale di backup	<ul> <li>Verificare che la connessione della porta off-grid sia corretta, scollegare entrambe le porte off-grid e grid.</li> </ul>
	D03	GenOverVoltFault	GenOverVoltFault	Regolare i parametri di
	D04	GenUnderVoltFault	GenUnderVoltFault	impostare la tensione di uscita e la freguenza nell'intervallo consentito
	D05	GenOverFreqFault	GenOverFreqFault	Se questo guasto si verifica     continuamente e frequentemente
	D06	GenUnderFreqFault	GenUnderFreqFault	chiedere aiuto ai distributori locali.
	E01	Pv1HwOverCurrFault		
	E02	Pv2HwOverCurrFault		<ul> <li>Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).</li> <li>Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>
	E03	Pv3HwOverCurrFault	Corrente FV eccessiva, attivata dal circuito di protezione hardware	
	E04	Pv4HwOverCurrFault		
	E05	Pv5HwOverCurrFault		
	E06	Pv6HwOverCurrFault		
	E07	Pv7HwOverCurrFault		
	E08	Pv8HwOverCurrFault		
	E09	Pv9HwOverCurrFault		
DC Fault	E10	Pv10HwOverCurrFault		
	E11	Pv11HwOverCurrFault		
	E12	Pv12HwOverCurrFault		
	E13	Pv1SwOverCurrFault		
	E14	Pv2SwOverCurrFault		<ul> <li>Spegnere, accendere e riavviare.</li> <li>Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>
	E15	Pv3SwOverCurrFault		
	E16	Pv4SwOverCurrFault	Corrente FV eccessiva,	
	E17	Pv5SwOverCurrFault	attivata dalla logica del software.	
	E18	Pv6SwOverCurrFault		
	E19	Pv7SwOverCurrFault		
	E20	Pv8SwOverCurrFault		

Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	E21	Pv9SwOverCurrFault		
	E22	Pv10SwOverCurrFault		
	E23	Pv11SwOverCurrFault		
	E24	Pv12SwOverCurrFault		
	E33	Boost1SelfCheck(boost)Fault		
	E34	Boost2SelfCheck(boost)Fault		
	E35	Boost3SelfCheck(boost)Fault		
	E36	Boost4SelfCheck(boost)Fault		
	E37	Boost5SelfCheck(boost)Fault		
	E38	Boost6SelfCheck(boost)Fault	Circuito boost FV	<ul> <li>Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).</li> <li>Se questi guasti sono continui e</li> </ul>
	E39	Boost7SelfCheck(boost)Fault	l'autocontrollo	frequenti, chiedere aiuto ai distributori locali.
	E40	Boost8SelfCheck(boost)Fault		
	E41	Boost9SelfCheck(boost)Fault		
	E42	Boost10SelfCheck(boost)Fault		
DC Fault	E43	Boost11SelfCheck(boost)Fault		
	E44	Boost12SelfCheck(boost)Fault		
	E45	BusHwOverVoltFault	SovraTensione bus	<ul> <li>Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).</li> <li>Se questi guasti sono continui e frequenti, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>
	E46	BusHwOverHalfVoltFault		
	E47	BusSwOverVoltFault		
	E48	BusSwOverHalfVoltFault		
	E49	BusSwUnderVoltFault	Sottotensione del bus mentre è in funzione	
	E50	BusUnbalancedFault	Tensione del bus CC sbilanciata	
	E51	BusBalBridgeHwOver- CurFault	SovraCorrente del	<ul> <li>Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).</li> <li>Se questi guasti sono continui e frequenti chiedere aiuto ai distributori</li> </ul>
	E52	BusBalBridgeSwOver- CurFault	controller del bus	
	E53	BusBalBridgeSelf- CheckFault	Controller del bus anomalo durante l'autocontrollo	locali.
	E54	BDCHwOverCurrFault		Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).
	E55	BDCSwOverCurrFault	Sovia corrente BIDC	
	E56	BDCSelfCheckFault	BiDC anomalo durante l'autocontrollo	Se questi guasti sono continui e frequenti, chiedere aiuto ai distributori
	E57	BDCSwOverVoltFault	Sovratensione BiDC	locali.
	E58	TransHwOverCurrFault	Sovracorrente BiDC	

Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	E59	BDCFuseFault	Fusibile BiDC rotto	• Cambiare il fusibile.
	E60	BDCRelayFault	Relè BiDC anomalo	Spegnere, quindi riavviare (Rif. Capitolo 8).     Se questi guasti sono continui e frequenti, chiedere aiuto ai distributori locali.
	F01	HwOverFault	Sovracorrente/tensione tramite hardware di protezione	• Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).
	F02	InvHwOverCurrFault	Sovracorrente AC tramite hardware di protezione	
	F03	InvROverCurrFault	SovraCorrente di fase R	
	F04	InvSOverCurrFault	SovraCorrente di fase S	continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.
	F05	InvTOverCurrFault	SovraCorrente di fase T	
	F06	GridUnbalanCurrFault	Corrente On-grid sbilanciata	
	F07	DcInjOverCurrFault	SovraCorrente di iniezione CC	
AC Fault	F08	AcOverLeakCurrFault	SovraCorrente di dispersione lato CA	<ul> <li>Controllare che l'isolamento CA e che i fili di terra colleghino la terra sia corretto o meno, quindi ripararlo.</li> <li>Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo8).</li> <li>Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>
	F09	PLLFault	PLL anomalo	
	F10	GridRelayFault	Relè di rete anomalo	Spegnere, quindi riavviare (Rif.
	F11	UpsRelayFault	Relè ups anomalo	Capitolo 8). • Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.
	F12	GenRelayFault	Relè del generatore anomalo	
	F13	Relay4Fault	Relè4 anomalo	
	F14	UpsROverCurrFault		Quando in assenza di rete la corrente impulsiva di avvio del carico è terminata, ridurre il carico della corrente impulsiva di avvio.     Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).     Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.     Controllare la tensione di uscita del generatore, la frequenza è stabile e regolare il generatore.     Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).     Se questi guasti si verificano
	F15	UpsSOverCurrFault	SovraCorrente di uscita off-grid	
	F16	UpsTOverCurrFault		
	F17	GenROverCurrFault	SovraCorrente del generatore	
	F18	GenSOverCurrFault		
	F19	GenTOverCurrFault		
	F20	GenReversePowerFault	Potenza attiva iniettata al generatore	continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.

Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	F21	UpsOverVoltFault	Tensione di uscita off-grid eccessiva o insufficiente	<ul> <li>Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).</li> <li>Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>
	F22	UpsUnderVoltFault		
AC Fault	F23	UpsOverFreqFault	Frequenza di uscita off- grid superiore o inferiore SovraTensione di iniezione CC off-grid	
	F24	UpsUnderFreqFault		
	F25	DcInjOverVoltFault		
	G01	PV1CurAdChanFault		
	G02	PV2CurAdChanFault		
	G03	PV3CurAdChanFault		
	G04	PV4CurAdChanFault		
	G05	PV5CurAdChanFault		
	G06	PV6CurAdChanFault		Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).     Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.
	G07	PV7CurAdChanFault		
	G08	PV8CurAdChanFault		
	G09	PV9CurAdChanFault		
	G10	PV10CurAdChanFault	Hardware di campionamento anomalo	
	G11	PV11CurAdChanFault		
System Fault	G12	PV12CurAdChanFault		
e yeten i dan	G13	BDCCurrAdChanFault		
	G14	TransCurAdChanFault		
	G15	BalBrigCurAdChanFault		
	G16	RInvCurAdChanFault		
	G17	SInvCurAdChanFault		
	G18	TInvCurAdChanFault		
	G19	RInvDciAdChanFault		
	G20	SInvDciAdChanFault		
	G21	TInvDciAdChanFault		
	G22	LeakCurAdChanFault		
	G23	VoltRefAdChanFault		
	G24	UpsRCurAdChanFault		

Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution
	G25	UpsSCurAdChanFault		
	G26	UpsTCurAdChanFault		
	G27	GenRCurAdChanFault		
	G28	GenSCurAdChanFault		
	G29	GenTCurAdChanFault		
	G30	UpsRDcvAdChanFault		
	G31	UpsSDcvAdChanFault		
	G32	UpsTDcvAdChanFault		
	G37	TempAdChanFault	Tutti i sensori di temperatura sono anomali	
	G38	VoltAdConflictFault	ll valore campione della tensione FV, batteria e BUS non è coerente	• Spegnere, quindi riavviare (Rif. Capitolo 8)
System Fault	G39	CPUAdConflictFault	Il valore campione tra la CPU master e la CPU slave non è coerente	<ul> <li>Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>
	G40	PowerCalcConflictFault	Il valore di potenza tra FV, batteria e uscita CA non è coerente	
	G41	EnvirOverTempFault	Temperatura dell'ambiente	
	G42	EnvirLowTempFault	bassa	
	G43	CoolingOverTempFault	Temperatura di	<ul> <li>Modificare o migliorare la temperatura dell'ambiente di installazione, rendere adeguata la temperatura di funzionamento.</li> <li>Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).</li> <li>Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>
	G44	CoolingLowTempFault	raffreddamento eccessiva o bassa	
	G45	OverTemp3Fault	Temperatura3 eccessiva o	
	G46	LowTemp3Fault	bassa	
	G47	CpuOverTempFault	Temperatura della CPU eccessiva	
	G48	ModelConflictFault	Conflitto di versione con l'inverter	<ul> <li>Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).</li> <li>Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>
	I01	InterFanWarning	Ventola anomala	<ul> <li>Rimuovere i corpi estranei intrappolati nella ventola.</li> <li>Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>
Inner Warnning	102	ExterFanWarning		
	103	Fan3Warning		

Type of Fault	Code	Name	Description	Recommend Solution	
	104	EnvirTempAdChan- Warning		<ul> <li>Gli avvertimenti non hanno alcuna influenza.</li> <li>Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).</li> <li>Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>	
	105	CoolingTempAdChan- Warning	Alcuni sensori di temperatura sono anomali		
	106	Temp3AdChanWarning			
	107	ExtFlashComWarning	Flash anomalo		
Inner Warnning	108	EepromComWarning	Eeprom anomalo		
	109	SlaveComWarning	Comunicazione anomala tra la CPU slave e la CPU master	Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).     Se questi guasti sono continui e frequenti, chiedere aiuto ai distributori locali.	
	I10	HmiComWarning	HMI anomalo		
	I11	FreqCalcConflictWarning	Valore della frequenza anom	alo	
	l12	UnsetModel	Il modello in esecuzione non è inizializzato	Contatto con il distributore locale.	
	J01	MeterComWarning	Meter/CT anomalo	<ul> <li>Verificare che il modello del meter, la connessione dei connettori siano corretti.</li> <li>se anomalo, riparare o modificare.</li> <li>Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).</li> <li>Se questi guasti si verificano continuamente e frequentemente, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>	
	J02	MeterConnectWarning	Connessione Meter non corretta	<ul> <li>Controllare il collegamento del meter/ CT, il luogo di installazione e la direzione di installazione.</li> <li>se anomalo, reinstallare.</li> <li>Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).</li> <li>Se questi guasti sono continui e frequenti, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>	
Warnning	J03	SohWarning	Batteria SOH scarica	<ul> <li>Contatto con il produttore della batteria.</li> </ul>	
	J04	GndAbnormalWarning	Impedenza di terra eccessiva a causa di cavo allentato e così via	Controllare il collegamento della linea di terra o l'impedenza del collegamento di terra.     se anomalo, regolarlo.     Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).     Se questi guasti sono continui e frequenti, chiedere aiuto ai distributori locali.	
	J05	ParallelComWarning	Comunicazione tra inverter master e slaver anomala in modalità parallela	<ul> <li>Controllare eventuali danni ai cavi di comunicazione del collegamento parallelo, connettori allentati, collegare la porta in modo corretto o meno.</li> <li>in caso contrario, regolarlo.</li> <li>Spegnere e riavviare (Rif. Capitolo 8).</li> <li>Se questi guasti sono continui e frequenti, chiedere aiuto ai distributori locali.</li> </ul>	

## 8. Specifiche

Ingresso FV	SG-3KWHB	
Max. Potenza in ingresso (kW)	4.5	
Max.Tensione FV (V)	550	
MPPT Range (V)	80 - 500	
Full MPPT Range (V)	170 - 500	
Tensione Nominale (V)	360	
Tensione di Avvio (V)	100	
Max Corrente in ingresso (A)	185 x 1	
Max. Corrente di cortocircuito (A)	26 × 1	
No. di MPP Tracker / No. di Stringhe EV	1/1	
Batteria	1/1	
Max Potenza di carica/scarica(kW)	3.0	
Max. Forcenza di carica/scarica(A)	80	
Tanciana naminala hattaria (A)	51 D	
Persona Tensione Petteria (V)	51.2	
Range Tensione Batteria (V)	40 - 50	
Rete AC	LIFEPO4 / Plombo etc.	
	14.0	
Max. contente continua (A)	14.0	
Potenza continua massima(kvA)	3.0	
Corrente di rete nominale (A)	13.// 13.1	
Tensione di rete nominale (V)	198 to 242 @ 220 / 207 to 253 @ 230	
Frequenza di rete nominale (Hz)	50 / 60	
Fattore di potenza	0.999 (Regolabile da 0,8 a -0,8 )	
Corrente THD (%)	< 3	
Uscita carico CA		
Max. Corrente continua (A)	14.0	
Max. Potenza continua (kVA)	3.0	
Max. Corrente di picco (A) (10min)	20.5 / 19.6	
Max. Potenza di picco (kVA) (10min)	4.5	
Corrente CA nominale(A)	13.7 / 13.1	
Tensione CA nominale L-N (V)	220 / 230	
Frequenza CA nominale (Hz)	50 / 60	
Switching Time (s)	Seamless	
Tensione THD (%)	< 3	
Efficienza		
Efficienza CEC(%)	97.0	
Max. Efficienza (%)	97.6	
PV a Bat. Efficienza(%)	98.1	
Bat. a AC Efficienza(%)	96.8	
Protezione		
Protezione dall'inversione di polarità FV	Yes	
Protezione da sovracorrente/tensione	Yes	
Protezione anti-isola	Yes	
Protezione da cortocircuito CA	Yes	
Rilevamento corrente residua	Yes	
Monitoraggio dei guasti a terra	Yes	
Rilevamento resistenza di isolamento	Yes	
Rilevamento arco elettrico FV	Yes	
Livello di protezione della custodia	IP65 / NEMA4X	
Datigenerali		
Dimensioni (L x A x P, mm)	370x 513 x 192	
Peso (kg)	1/	
Topologia	Senza Trasformatore	
Dissipazione	ventola Smart	
Umidita relativa	0 - 100 %	
Range Temperatura operativa (°C)	- 25 to 60	
Altezza operativa (m)	< 4000	
Emissione Rumore(dB)	< 25	
Consumo in Standby (W)	< 10	
Montaggio	Staffa a muro	
Comunicazione con RSD	SUNSPEC	
Display & Interfacce di comunicazione	LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G	
Certificazioni e approvazioni	NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS 4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2	
EMC	EN61000-6-2. EN61000-6-3	

## NOTE:
