



## 1. PANORAMICA

La figura seguente mostra l'assegnazione delle singole aree di collegamento sul lato inferiore dell'inverter.



## 2. LISTA ARTICOLI

Al ricevimento dell'inverter, verificare che l'imballo e la presenza di tutti i componenti e che non siano danneggiati. Si prega di contattare direttamente il proprio rivenditore in caso di danni o componenti mancanti.




No.	Qty	Articoli	No.	Qty	Articoli
1	1	Inverter ibrido	11	1	Terminale messa a terra
2	1	Certificato di ispezione	12	1	Staffa per montaggio muro
3	1	Istruzioni di installazione rapida	13	1	Connettore batteria
4	1	Scheda di garanzia	14	1	Modulo monitor
5	1	Istruzioni di installazione di monitoraggio	15	1/2	Connettore DC
6	1	CT	16	3	Vite montaggio staffa
7	4	Vite di copertura cablaggio AC	17	3	Tube di espansione plastica
8	1	Vite di sicurezza	18	1	Smart Meter (opzionale)
9	4	Terminale di cablaggio AC	19	1	Cover impermeabile AC
10	2	Connettori di comunicazione	20	1	Adattatore di comunicazione

## 3. INSTALLAZIONE RAPIDA


**A**

Montaggio




**B**

Connessione FV




**C**

Collegamento batteria




**C**

Collegamento batteria




**D**

Connessione Grid e EPS




**E**

Connessione CT o Meter



**F**

Connessione WiFi



**G**

Messa a terra

